SISTEMA D'ALLARME CON VIDEOCONTROLLO
Guida Rapida
SMARTVEDO883

ed.2015/11

Guida rapida SMARTVEDO883

1. Introduzione

La videocamera IP Plug & Play con allarme senza fili integrato provvista di APP per smartphone e tablet , è stata progettata per la sicurezza di abitazioni private, uffici e piccole imprese .
La connessione della videocamera alla rete è estremamente facile e necessita solo pochi minuti.
La comprensione video H.264 standard consente una visione in real time in alata definizione HD 720P garantendo immagini video nitide e fluide. E dispositivo comprende un ricevitore a 433.92Mhz per il collegamento senza fili dei dispositivi d'allarme . E'possibile abilitare alla telecamera fino a 64 sensori ed 8 telecomandi della serie SMART in modo da formare un sistema d'allarme senza fili. In tal caso la videocamera oltre a consentire ovunque ed in ogni momento il monitoraggio ed il controllo Live delle immagini, allertera il proprietario con notifica push segnalando l'intrusione rilevata dai sensori d'allarme

2.Specifiche tecniche

- P2P Cloud, plug&play
- HD 720P live streaming
- Compression video H264
- Illuminatore Infrarosso per visione notturna 10m
- WiFi 802.11b/g/n
- Ricevitore RF 433.92Mhz per dispositivi allarme
- Sirena integrata.
- Microfono ed altoparlante integrati, per funzione intercom
- Alleggerimento per scheda di memoria tipo TF Max. 32GB
- Movimento videocamera :90° verticale e 355° orizzontale
- Alimentazione: DC 5V/2A
- Temperatura di funzionamento : 0° ~ 65°
- Peso: 350gr

3.Dettagli prodotto

1	Sensore / interruttore crepuscolare	6	Altoparlante
2	1.0 megapixel sensore CMOS	7	Porta RJ45 ingresso ethernet
3	Illuminatore Infrarosso LED	8	Presa alimentazione 5V DC
4	LED Indicatori	9	Alloggiamento scheda TF
5	Microfono	10	WiFi antenna

4.Contenuto

- IP Videocamera*1 pz
- WiFi Antenna*1 pz
- 5V2A Alimentatore rete *1 pz
- Staffa di fissaggio*1 pz
- Manuale d'uso e d'installazione su CD rom*1 pz
- Guida rapida 1pz
- Telecomando
- Sensore porta (Optional)
- Sensore di movimento (Optional)

5. Avvertenze

- Se all'apertura della confezione il prodotto si presentasse rotto, deformato, o con altre anomalie, si prega di evitare l'utilizzo e contattare immediatamente il vendidore o produttore.
- Non posizionare il prodotto accanto a fonti di calore, evitare il contatto con acqua e altri liquidi mantenere in ambienti con un range di temperatura max 65° min -10°. Mantenere lontano dai bambini .
- Non smontare o modificare il prodotto, per evitare danni al prodotto stesso.
- Usare un panno asciutto e morbido per pulire la superficie, non usare prodotti chimici, sapone o detergente.
- Se il prodotto è danneggiato a seguito della violazione delle avvertenze di cui sopra, il prodotto verrà ritenuto fuori garanzia e non verrà assunta alcuna responsabilità legale.

6. App Download

La videocamera consente tre diversi modi di monitoraggio e controllo a distanza : Android, IOS ed Internet Explorer.
1.L'App IOS app può essere ricercata e scaricata dal Apple APP Store digitando "yoosee";
2. L'App di Android può essere scaricata dal sito: http://www.yoosee.co
3. Il Software per i PC Windows può essere scaricato dal sito : http://www.yoosee.co
L'utente può anche eseguire la scansione del codice QR a seguito riportato per scaricare ed installare l'applicazione

Per Android

Per IOS

7.Come aggiungere un nuovo dispositivo

(1) Accendere il dispositivo :
Collegare l'alimentazione alla AC/DC alla videocamera, l'indicatore LED blue lampeggia e la videocamera ruota sull'asse orizzontale e verticale finchè ha completato la procedura di inizializzazione.
(2) Registrare un account nel portale:
Lanciare il software Yoosee sullo smart phone, e poi registrare un account personae via e-mail o tramite il numero di cellulare.

(3) Aggiungere un nuovo dispositivo:
Dopo aver effettuato l'accesso login nell'account creato , Fare clic su "+" >>> SmartLink. Nel contempo la videocamera emette un suono "DI-DI " intermittente , scegliere la rete wifi

corretta prestando attenzione al SSID che dovrà essere il medesimo SSID al quale il vostro smartphone è collegato, inserire la password, la videocamera si configura automaticamente con la rete WiFi a configurazione effettuata la telecamera emette un suono BEEP di avvenuta configurazione. Poi inserire il nome del dispositivo e la password (la password di default è 123456), ed il nuovo dispositivo viene aggiunto all'elenco.
I dettagli sono mostrati nelle figure a seguito:



8. Utilizzo della videocamera IP

Dopo aver effettuato il collegamento, è possibile utilizzare le funzioni e le impostazioni sull'App "yoosee".



	Click per entrare nel LIVE video		Scatto fotografico
Demo	Nome dispositivo		Uscita dal LIVE video
	Indicazione stato dispositivo (Online/Offline)		Fremere per conversare
	Indicazione allarme inserito ON/OFF		Basso definizione (QVGA)
	Aggiunta nuovo dispositivo		Definizione Standard (VGA)
	Audio ON/OFF		Definizione HD (HD 720P)

9.Registrazione sensori con autoapprendimento codici

Tutti i sensori senza fili devono essere registrati nel dispositivo prima del loro utilizzo e funzionamento . Eseguire l'operazione con i seguenti passaggi:
Scaricare ed installare l'APP "yoosee", aggiungere il dispositivo all'elenco, dopo la registrazione e l'accesso all'account, fare clic sul dispositivo selezionato dall'elenco per fare -> Setting-> Defence area ;
Ad esempio, per impostare un sensore d'apertura come il primo rivelatore delle finestre, selezionare >window, dopodichè fare clic sul sensore "1", la finestra di apprendimento del codice di dialogo si aprirà e chiederà di attivare il dispositivo di allarme da registrare , attivare il sensore porta/finestra, la APP rilevera il codice del sensore e lo memorizzerà mostrandoci il messaggio registrazione effettuata. Dopodichè il tasto No. 1 si colorerà di verde.

10. Impostazioni allarme

ⓐALARM PUSH ID Impostazione notifica allarme : Aggiungere il numero identificativo di account (ID NPC) APP, quando viene rilevata un intrusione la videocamera invierà una notifica push allo Smart phone abbinato. Si possono abbinare fino ad un massimo di 3 ID NPC .
ⓑALARM PUSH EMAIL Impostazione e-mail di allarme: Nel caso di intrusione ad allarme attivato, la videocamera satura le immagini e le invia inviati alla casella postale. (Avvertenze : Alcuni email provider non garantiscono tale servizio pertanto per avere sistematicamente le email d'allarme suggeriamo di utilizzare l'indirizzo hotmail.it , hotmail.com)
ⓒMOTION DETECTION Impostazioni sensore di movimento: Quando il sistema è inserito, se un movimento di un oggetto o persona viene rilevato dalla telecamera, si attiverà l'allarme. Il sistema d'allarme consente di abbinare sensori di allarme esterni aggiuntivi (come sensori di apertura porta/finestra, Sensori PIR , etc).
ⓓBUZZER Impostazioni Sirene: Il dispositivo attiva la sirena integrata per segnalare un allarme. Il tempo di durata della sirena può essere impostato da 1 minuto a 3 minuti.



11. Trouble Shootings

Malfunzionamento	Soluzione
L'applicazione non riesce a trovare il dispositivo che sta cercando di aggiungere tramite Smart Scan	1. Assicurarsi che la fotocamera e il cellulare sono nella stessa rete wifi o LAN 2. Controllare se la password della rete WiFi è corretta, nel caso contrario, resettare la videocamera e ricollegare alla rete wifi. 3. Il dispositivo supporta le reti 2G ~ 4G, non può supporta la 5G
Device list shows the device become offline Nell'elenco dei dispositivi , la videocamera è mostrata offline	1. Controllare se l'indicatore di network è acceso o spento. 2. Si prega di resettare la videocamera e ricollegare nuovamente alla rete wifi. 3. Controllare se il l router funziona normalmente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DK Digital Italia srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente"Libretto di istruzioni" è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria Europea che lo riconvoglono.
Dichiarazione di conformità resta a disposizione presso: DK Digital Italia srl
a : DK DIGITAL ITALIA srl Via Bisbino 29 22072 Cermenate

Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa normativa di legge.

GARANZIA

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/02002 n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all'Acquirente che si rivolge direttamente al un Punto Vendita il diritto alla conformità tramite la riparazione o sostituzione in modo rapido, sicuro e qualitativamente inecceppibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, fatta eccezione per quanto previs-sto al punto "d" del presente testo.
a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull'apparecchio saranno gestiti dai Punti Vendita nel successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02022002, n. 24.
b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d'identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l'acquisto.
c)Estensione della garanzia: La garanzia convenzionale NON interrompe né modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.
d)Limiti della garanzia:
La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascurataza nell'uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle "istruzioni d'uso");
-manutenzioni non previste nel libretto delle "istruzioni d'uso" o effettuate da personale non autorizzato;
-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l'efficacia del prodotto;
-mancata osservanza delle istruzioni riguardanti la conservazione (vicino ai termosifoni o in luoghi umidi e sul pressere liberté);
-uso improprio dell'apparecchio;
-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.
e)Costi: Nel caso in cui non esistano i presupposti di garanzia il rimpiego e/o riciclo del dell'apparecchio a Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.
f)Responsabilità del produttore: il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel "manuale d'istruzioni" e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.
Attivazione del servizio di assistenza COMFORT
Per usufruire del servizi contemplati dalla garanzia COMFORT , registrarsi nel sito www. ieiko.eu nella sezione servizio assistenza comfort.
Service Support indirizzo e-mail: service1@ieiko.eu

L'assistenza tecnica telefonica è a vostra disposizione al numero
031-712304.
Non esitate a contattarci per suggerimenti , durante l'installazione o nel caso di malfunzionamento del vostro apparecchio
(dal lunedì al venerdì dalle 09,30 alle 17,00)

VIDEOALARM SYSTEM
QUICK GUIDE
SMARTVEDO883

ed.2015/1

Quick Operation Guide SMARTVEDO883

1. Introduction

Alarm IP camera with plug&play, mobile apps and wireless alarm linkage function, are designed mainly for home security alarm system, small office security or business security.
It only takes less than one minute for user to connect the camera to the network. HD 720P live streaming and standard H.264 video encoding makes the video transmission clearer and smoother. The device also supports 433.92MHz wireless alarm linkage, user can connect the camera with other alarm detectors in the same house and then build a strong alarm system. It can not only allow user to monitor and control the image anytime anywhere, but also allow user get alarm alert if one of the other alarm detectors is triggered .

2. Specifications

The features of the alarm IP camera are in below:

- P2P cloud, Plug&Play
- HD 720P live streaming
- H.264 video compression
- Infrared night vision, 10m range
- WiFi 802.11b/g/n
- Wireless RF 433.92Mhz alarm linkage
- Build in MIC and speaker, two way voice
- Max. 32GB TF card memory
- Pan/Tilt, Horizontal:355° Vertical:120°
- Gravity sensor
- DC 5V/2A power supply
- Working temperature:0℃~ 55℃
- Weight: 350g

3. Product views

1	Photosensitive switch	6	Speaker
2	1.0 megapixel CMOS sensor	7	Network interface (RJ45 port)
3	Infrared LED light	8	Power interface(DC 5V2A)
4	Indicator light	9	TF card slot
5	MIC	10	WiFi antenna

4. In the box

- IP Camera*1 pcs
- WiFi antenna*1 pcs
- 5V2A Power Adapter*1 pcs
- Mounting Bracket*1 pcs
- Quick Installation Guide*1 pcs
- Remote control
- Door sensor (Optional)
- PIR motion sensor(Optional)

5. Warnings

- If the product is found cracked, deformed, or has other anomalies when the package is received, please stop using it immediately and contact the seller or manufacturer.
- Don't place the product in fire, water, high temperature (> 55 ℃) or low temperature (<0 ℃) environment .
- Don't disassemble or modify the product, to avoid damage to the product.
- Use a dry and soft cloth to clean the surface, don't use not chemicals, soap or detergent.
- If the product is damaged as a result of breach of the warnings above, we will not bear any legal responsibility.

6. App download

The device can support IOS, android and it three ways of remote viewing,
1.IOS app can be searched and acquired from Apple APP Store by typing "yoosee";
2. Android apk can be acquired from website: http://www.yoosee.co
3. Windows PC client: http://www.yoosee.co
User can also scan the QR code below to download and install the app.

For Android

For IOS

7. Add a new device

(1) Start the device:
Connect the device with power adapter , then the indicator light start flashing , this means the device start working.
(2) Register an account:
Run the Yoosee software on smart phone, and then register an account via your email or cellphone number.

(3) Add a new device:
After login in the account , Click "+>>>SmartLink, then connect the camera with power, choose

the right SSIDthe same SSID as your smartphone has been connected) and input the password, the camera will setup WiFi automatically. Then enter into the device name and the password, them a new device is added. The details are as shown in figures below:

8. Start using the device

	Click to check live video		Screenshot
Demo	Device name		Exit live video
	Device status (Online/Offline)		Press to talk
	Arming On/Off		Low resolution (QVGA)
	Add a new device		Standard resolution (VGA)
	Audio on/off		HD definition (HD 720P)

9. Learn code with other detectors

The camera can support max. 64 channels of wireless alarm detectors. All the external detectors must learn code with the camera before normal use.
For example, to set up a door sensor as the first detector of the window, choose the window, click "1" button, the learning code dialog box will pop up and ask you to trigger the alarm device to learn code, after the door sensor is triggered, the APP will remember the code and the learning is successful.Then the No.1 button will turn to be light blue color. Below is the details,

10. Alarm settings

Alarm settings includes:
ⓐAlarm push ID: Add your APP ID number , when an alarm is triggered the device will be directly pushed to your phone. It can bind three APP ID at most.
ⓑAlarm push email: When alarm triggered, it will capture images and send the images to your mailbox.
ⓒMotion detection: In the armed state, once a moving object break into the camera range, it will trigger an alarm. Motion detection alarm can also be used with external alarm devices,such as door magnetic, infrared, etc,at the same time.
ⓓBuzzer: The device will issue warning buzzing when an alarm is triggered. The buzzing period can be set from 1 minute to 3 minutes.

11. Trouble Shootings

Troubles	Shootings
The app can't find the device when add camera via Smart Scan	1. Please make sure the camera and the cellphone are in same LAN 2. Please check if the password for the WiFi is correct, if not, reset the camera and connect network again 3. The device support 2G~4G network, can't support 5G
Device list shows the device become offline	1. Please check if the network light indicator work or not 2. Please reset the camera and connect network again
Can't check the video on the TF card	1. Please check if the router work normally 2. Please check if the TF card damaged or not
Can't receive email alert when alarm is triggered	1. Please check if the TF card damaged or not 2. Please check the system time and the retrieval time 3. Please check if you can find the email in spam mail. 2. It is better to use Hotmail for receiving email alert

Declaration

DK Digitalia Italia srl hereby declares that the product is in compliance with the essential requirements and other provisions of the European Community Directive CE and R&TTE.

Correct disposal of batteries and the product
INFORMATION FOR USERS OF DOMESTIC APPLIANCES
Under Article. 13 of Legislative Decree 25 July 2005, No 151 "Implementation of Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic products, waste disposal," and Legislative Decree 188 of November 20, 2008 "Implementation of Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and their waste" The symbol as shown on the equipment, battery and battery or its packaging indicates that the equipment, and dispose of batteries in it at the end of its useful life must be collected separately from other waste. You, therefore take these products reached at suitable recycling centers, or to the retailer (in the case of equipment, when buying a new-type equivalent, in terms of one to one).
The proper collection for subsequent equipment and dispose of batteries recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes in preventing possible adverse environmental and health and promotes the reuse and / or recycling of materials of which they are composed. To remove the batteries / accumulators refer to specific instructions in the instruction booklet) Illegal disposal of equipment, batteries and accumulators from the user includes the application of penalties under the current provisions of law.

GUARANTEE

Warranty
The guarantee does not affect any rights under with D.Leg. 02/02002, nr.24. With this warranty, the manufacturer provides that the Purchaser shall apply directly for a shop to restore conformity of the technical equipment in a fast, safe and unquestionable quality. The guarantee operation regardless of the existence of the defect resulting from manufacturing defects present at the time of the unit, except as specified in paragraph "d" of this text.
a) Warranty: 12 months from date of purchase. After the first 12 months guarantee, warranty repair on the unit will be managed outlets in the next 12 months warranty offline in strict application of the provisions of Legislative Decree 02/02002 Legislative Decree No 24.
b) Validity of warranty: If the request for assistance, the guarantee is only valid if the warranty will be performed along with a document, valid receipt, which shall include the identification details of the retailer, product and date in which the purchase was made.
c) Extension of warranty: does not stop or change the warranty period that will expire on its expiry legal.
d) Warranty Limitations:
The warranty does not cover any faults caused by the case: negligence, incompetence, negligence and careless use (failure to comply with the requirements in the booklet of "Instructions");
-Maintenance not covered in the book of "instructions" or made by unauthorized personnel;
-Tampering or interventions to increase the power or effectiveness of the product;
-Improper installation (power, voltage other than that listed on the nameplate and in this booklet);
-Improper use;
-Damage caused by normal wear of components, shock, drop, shipping damage.
e) Costs: In cases not covered under the warranty, the manufacturer reserves the right to charge the customer the cost of repair or replacement.
f) Responsibility of the manufacturer: The manufacturer assumes no liability for any damage that may directly or indirectly, to persons, property or pets as a result of failure to follow the requirements set forth in the "manual" and especially on the warnings regarding installation, operation and maintenance.
COMFORT SERVICE activation
To receive service provided with the COMFORT warranty, please register on the web site in the Technical support section Comfort. www.ieiko.eu

The technical support is available at the number :
031-712304.
Do not hesitate to contact us with suggestions, during installation or in the event of a malfunction of your system Email: service1@ieiko.eu
(Monday to Friday from 09.30 to 17.00)